

**Ennen käyttöönottoa**

- ohje on tarkoitettu HB-Betoniteollisuus Oy:n valmistamien avotulipaikkojen HB-Valligrillin sekä HB-Firepit:n käyttämiseen
- varmista, että paketissa olevat kivet ovat ehjät ja puhtaat
- huomio neljän (4) metrin turvaetäisyys lähimpään rakennukseen
- alustan tulee olla routimatonta maa-ainesta. Poista tarvittaessa routiva maa-aines ja korvaa se routimattomalla
- tasoita alusta suoraksi, jotta kivet asentuvat oikein
- asenna kivet ohjeiden mukaisesti.
- 

**Käyttäminen**

- kun käytät HB-Valligrilliä tai HB-Firepit:iä ensimmäisen kerran, aloita kevyellä liekillä, jotteivat betonikivet kuumene liian nopeasti. Betonikivien sisällä saattaa olla kosteutta, joka kuumetessaan voi alkaa kiehua nopeasti. Kevyellä liekillä lämmittäminen haihduttaa kosteuden pois
- varmista, ettei ympäristössä ole helposti syttyvää materiaalia, kuten palavia nesteitä tai kuivaa heinää. Poltosta syntyvät kipinät voivat lentää grillin ulkopuolelle ja aiheuttaa syttymisvaaran
- avotulen sytyttäjä on vastuussa sen valvonnasta
- älä koskaan jätä tulta valvomatta ja varmista käytön jälkeen, että tuli on kokonaan sammunut
- jos kesäaikaan on voimassa ilmatieteenlaitoksen antama metsä- ja ruohikkopalovaroitus, on avotulen tekeminen ehdottomasti kielletty.